

- Instalarea intrerupatorului se face intotdeauna cu electricitatea locuintei **oprita**.
- Puterea consumatorului **nu trebuie sa depaseasca** valorile mentionale la fiecare model de intrerupator in parte.
- **Montajul trebuie realizat de catre un electrician autorizat.**

